



### Указания по монтажу

- прикрепить кронштейны к изделию при помощи крепежей, которые входят в комплект поставки;
- выставить изделие по уровню с учетом высоты стиральной машины плюс ~20 мм на зазор. Нанести разметку под крепление кронштейнов в зависимости от размера изделия и подводки к ней шлангов смесителя и сливной арматуры;
- закрепить изделие на стене по уровню на монтажные кронштейны;
- проверить при помощи строительного уровня правильное горизонтальное расположение изделия по плоскости ширины (параллельно стене);
- проверить при помощи строительного уровня правильное горизонтальное расположение изделия по плоскости глубины (перпендикулярно стене);
- в случае необходимости регулировки уровня поверхности изделия подложить под нижний крепеж кронштейна регулировочные шайбы (в комплект не входит). Произвести окончательную протяжку крепежей;
- нанести санитарный силиконовый герметик (в комплект не входит) по стороне, примыкающей к стене. При необходимости аккуратно удалить излишки герметика;
- подключить изделие к коммуникациям, проверить герметичность соединений и установить стиральную машину под изделие.

### Рекомендации по уходу за раковиной

Во время эксплуатации изделия из полимерных материалов, во избежание повреждения его поверхности, не допускаются удары тяжелыми предметами, не рекомендуется применение абразивных материалов, воздействие острых и царапающих предметов, а также воздействие высоко агрессивных химических веществ, т. к. это может привести к образованию царапин и потертостей. Очистка поверхности изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных очистительных моющих средств губкой или мягкой тканью. Во избежание появления желтых пятен от жесткой воды после ополаскивания рекомендуется протереть изделие мягкой тканью.

При транспортировке и хранении изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковке.

Изделие предназначено для стиральных машин глубиной до 40 см.

